

浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司

地址:浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区(朗诗德电气有限公司内)
传真:0577-57186988-8888 网址:www.lonsid.cn
邮编:325603

全国服务热线
400-1666-515

LONSID

朗诗德牌前置过滤器

使用说明书

(适用型号:LSD-QZ-102/LSD-QZ-103)


● ● ●
本企业通过ISO9001质量管理体系认证
本企业通过ISO14001环境管理体系认证
本企业通过ISO45001职业健康安全管理体系认证

目录


> 产品及配件	01
> 产品说明	02
> 基本参数	03
> 安装示意图	03
> 安装说明	04
> 冲洗说明	05
> 工作原理图	06
> 清洁保养	07
> 注意事项	07
> 故障排除	08
> 售后服务	08
> 有毒有害物质含量表	09
> 保修卡	09



产品及配件



LSD-QZ-102型前置过滤器
整机(正面)



LSD-QZ-103型前置过滤器
整机(正面)

* 图片仅供参考,实际以实物为准。
* 产品以市政自来水为源水,通过粗过滤处理,去除水中砂砾、管道锈渣等。



说明书
X1份



PE管
X1卷



转接头
X2套




扳手
X1个




快插接头
X1个

产品说明



LSD-QZ-102型前置过滤器

- ① 进水口 ② 时间记忆旋钮 ③ 压力表 ④ 出水口
⑤ 透明瓶体 ⑥ 反冲洗旋钮 ⑦ 排水旋钮 ⑧ 紧固件



LSD-QZ-103型前置过滤器

- ① 调压旋钮 ② 进水口 ③ 大铜体 ④ 时间记忆旋钮
⑤ 出水口 ⑥ 压力表 ⑦ 透明瓶体 ⑧ 反冲洗旋钮
⑨ 排水旋钮 ⑩ 紧固件

基本参数

产品名称 朗诗德牌LSD-QZ-102型前置过滤器

产品型号 LSD-QZ-102

产品尺寸 293X169X84(mm)

工作压力 0.1~0.5MPa

净水流量 3.0m³/h

出水水质 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求

产品卫生许可批准文号 浙(07)卫水字(2018)第041号

注意:因产品改良,以上参数有所更改,恕不另行通知,以产品铭牌为准。

产品名称 朗诗德牌LSD-QZ-103型前置过滤器

产品型号 LSD-QZ-103


产品尺寸 307X159X151(mm)

适用水质 市政自来水

额定总净水量 50m³

执行标准:Q/LSD-004-2018


安装示意图




安装说明

在安装之前,请仔细阅读该说明书,检测随机配件是否齐全,备齐安装所需的材料和工具。


下图以LSD-QZ-102型前置过滤器安装为例。




(1) 关闭入户管道阀门,放空管道内残留自来水,确保铜阀头与滤瓶拧紧。



(2) 将两套随机配置的转接头外牙端缠绕几圈生料带,旋入PPR内牙接头里,用工具拧紧。




(3) 将过滤器摆正连接到管道上,请勿漏装活接螺母里的白垫片。



(4) 拧紧铜阀头两端的活接螺母。

冲洗说明



① 排水旋钮操作


当前置过滤器长时间工作后需排污清洗时,按左侧视图中箭头方向转动排水旋钮打开排污球阀。在水压的作用下滤芯进入反冲洗模式,将滤网上的杂质冲洗干净。

② 瓶体杂质清洗

按左视图中箭头方向旋转下壳体组件,可刮洗透明瓶体内壁上依附的杂质。


① 运行状态

市政自来水进入过滤器，经过不锈钢滤网，大颗粒杂质被拦截在滤网表面或沉淀在滤瓶底部，过滤后的水由出水口输送到后级水管。



② 冲洗状态

打开排污冲洗球阀，弹簧呈压缩状态源水进入过滤器反冲洗滤网，流经过滤器滤网由内而外的冲洗滤网上的杂质，最终经排污口冲出杂质。



清洁保养

- 本机可根据不同水质，设置间隔冲洗时间自动冲洗或手动按键冲洗。
- 当滤网堵塞，出水量小且冲洗无明显效果时，需要手工清洗滤网。请按以下步骤操作：
 - (1) 关闭总进水阀门，打开本机排水旋钮泄压。
 - (2) 当本机下部无水流出或流出极少时，拆开中前后壳塑料件，使用扳手拆下透明筒体，逆时针（从底部看）旋动透明筒体即可拆卸出滤网等部件。
 - (3) 使用刷子（毛刷、牙刷），刷滤网表面附着物，并用清水冲洗。
 - (4) 清洗完成后，将各部分零件原样装回。
 - (5) 观察排水有没有停止，如果停止，在缓慢打开总进水阀门，观察各部分有无泄漏（建议观察5分钟）。

! 注意:请勿移动和损伤O型圈等部件。

注意事项

安全注意事项

为了避免对您或者其他人造成可能的伤害或财物损失，请务必注意以下安全注意事项。



水质不好的区域禁止直接饮用！

水质不好的区域，经过前置过滤器过滤的水，禁止直接饮用。



产品请勿安装于室外，做好防冻防晒措施！

避免安装和存放于室外阳光照射及温度过低的区域，易造成产品老化或冻裂。



产品安装时请靠近地漏！

请将产品安装于尽可能靠近地漏处，PE管请插入地漏中。



产品适用于市政自来水！

本产品要求工作压力为0.1~0.5MPa, 如果不在此范围内, 请联系相关专业人士调整进水水压后使用。

故障排除

故障现象	故障原因	排除方法
■ 不出水	■ 水源缺水 ■ 进水总阀未打开 ■ 过滤网表面被杂质堵塞	■ 等待供水 ■ 打开进水总阀 ■ 清洗或更换过滤网
■ 出水量小	■ 水源处水流量小 ■ 进水总阀是否完全打开 ■ 过滤网表面被杂质堵塞	■ 等待水源恢复 ■ 将进水总阀完全打开 ■ 清除杂物,冲洗滤网
■ 前置过滤器接头处有渗水	■ 前置过滤器上的零部件是否自行拆卸过 ■ 渗水处的零部件未安装到位 ■ 螺纹连接处是否缠绕生料带 ■ 渗水处的密封圈老化或损坏	■ 重新安装零部件 ■ 重新安装渗水处部件 ■ 重新缠绕生料带 ■ 更换渗水处的密封圈
■ 不显示压力值	■ 压力表损坏 ■ 压力表处密封圈老化或损坏	■ 更换压力表 ■ 更换压力表处密封圈
■ 压力表接头渗水	■ 压力表连接螺纹生料带缠绕过少	■ 重新缠绕生料带

售后服务

保修条列

欢迎使用朗诗德牌产品,本产品执行全国新三包规定,自出售之日起15日内,若发生性能故障,您可凭发票至经销商处换货或退货。整机保修1年,保修有效期自购买之日起计算。

- 整机保修1年,消耗性材料不在保修范围之内;
- 用户请妥善保存保修卡和购机发票,凭此一起作为产品保修凭证;
- 若您发现产品有质量问题,请联系就近特约维修部上门维修或致电经销商派人员维修;
- 全国服务热线:400-1666-515

非保修条列

- 超过保修期的;
- 无保修卡及有效购机发票或购买证明的;
- 发票或保修卡与实物不符或涂改的;
- 因不可抗的自然灾害造成损坏的;
- 非我公司或当地经销商指定的维修人员安装、维修造成损坏的;
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏的;
- 使用环境(如电压、温度、湿度、通风调节等)不符合产品使用说明表述,造成损坏的。

有毒有害物质含量表

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量					
	有毒有害物质或元素	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)
金属	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
橡胶	○	○	○	○	○	○
滤材	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

备注:

○:表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出在GB/T 26572规定的限量要求。



本标识表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10年。

保修卡

消费者相关信息

用户名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期
故障内容
处理详情
维修单位名称
维修单位电话
维修员签名